MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

Sterowniki Panele Naścienne

Model No.: P1 / P2 / P3

0242-5

Opis produktów

Sterowniki naścienne smart to nowe kontrolery wysokiej klasy. Wykorzystanie szklanych paneli zapewnia im delikatny wygląd doskonały do nowoczenych wnętrz. Sterowniki tej serii wykorzystują precyzyjne ekrany dotykowe IC. Sterowniki mają wbudowaną pamięć i zapamiętują ustawienia podczas używania. Sterowniki działają z oświetleniem jednokolorowym, oświetleniem CCT, RGB RGBW oraz RGB + CCT. Sterowniki naścienne są proste w montażu i obsłudze.



Model Nr.: P1
Panel ścienny mono




Model No.: P2
Panel ścienny CCT




Model No.: P3
Panel ścienny RGB + CCT

Specyfikacja



Model Nr.	P1	P2 / P3
Napięcie wejściowe	DC12V~24V	DC12V~24V
Natężenie prądu	5A/Kanał	5A/Kanał
Max. obciążenie	5A	10A
Podłączenie	Wspólna anoda	wspólna anoda
Temp. Pracy	-20~60℃	-20~60℃
Wymiary	86*86mm	86*86mm
Waga	167g	167g

Funkcje




P1 Funkcje przycisków

Przycisk włączenia i wyłączenia światła

1. Gdy pali się światło, wciśnij " 60S " by wyłączyło się automatycznie po 60 sekundach
2. Gdy nie pali się światło, przytrzymaj przez pięć sekund by włączyć sygnał dźwiękowy

1. Krótkie naciśnięcie przyciku zmieni tryb na kolejny z 9 dostępnych.Długie wciśnięcie włączy tryb światła białego
2. Gdy nie pali się światło, przytrzymaj przez pięć sekund by wyłączyć sygnał dźwiękowy

Użyj suwaka by ustawić jasność świecenia światła



P2 Funkcje przycisków

Przycisk włączenia i wyłączenia światła

Gdy pali się światło, wciśnij " 60S " by wyłączyło się automatycznie po 60 sekundach


Mode Krótkie naciśnięcie przyciku zmieni tryb na kolejny z 9 dostępnych.Długie wciśnięcie włączy tryb światła białego

Użyj suwaka by ustawić jasność świecenia światła od 0.1 do 100%

Użyj suwaka by ustawić temperaturę światła od 2700-6500K

Save1
1. Krótkie wciśnięcie włączy zapisane ustawienia, długie wciśnięcie zapisze obecne ustawienia
2. Gdy nie pali się światło, przytrzymaj przez pięć sekund by włączyć sygnał dźwiękowy

Save2
1. Krótkie wciśnięcie włączy zapisane ustawienia, długie wciśnięcie zapisze obecne ustawienia
2. Gdy nie pali się światło, przytrzymaj przez pięć sekund by wyłączyć sygnał dźwiękowy



P3 Funkcje

Ten sterownik jest kompatybilny z oświetleniem RGB,RGBW oraz RGB+CCT

Zmiana między trybami RGB, RGBW oraz RGB + CCT

1. Gdy światło jest wyłączone, długie wciśnięcie **"Mode"** oraz **"W"** jednocześnie zmieni tryb na RGB. Sterownik da trzykrotny sygnał dźwiękowy w przeciągu 5 sekund
2. Gdy światło jest wyłączone, długie wciśnięcie **"W"** oraz "60S Delay OFF" jednocześnie zmieni tryb na RGBW. Sterownik da trzykrotny sygnał dźwiękowy w przeciągu 5 sekund
3. Gdy światło jest wyłączone, długie wciśnięcie **"Mode"** oraz "60S Delay OFF" jednocześnie zmieni tryb na RGB + CCT. Sterownik da trzykrotny sygnał dźwiękowy w przeciągu 5 sekund

Button Function

Przycisk włączenia i wyłączenia światła

W Użyj tego przycisku by włączyć tryb światła białego

60S Delay OFF Gdy pali się światło, wciśnij " 60S Delay OFF " by wyłączyło się automatycznie po 60 sekundach

Użyj pierścienia kolorów by wybrać dowolny kolor światła

Użyj suwaka by ustawić jasność świecenia światła od 0.1 do 100%

Użyj suwaka by ustawić temperaturę światła od 2700-6500K lub saturacje koloru światła bądź trybu

Mode Wciśnij ten przycisk by przejść do następnego trybu,przy długim przyciśnięciu przycisku sterownik zacznie przełączać kolejne tryby


S-
1. Zmniejsz prędkość trybu dynamicznego, tryby dynamiczne mają dziewięć stopni prędkości, przy przytrzymaniu przycisku prędkość będzie stopniowo zmniejszana
2. Gdy nie pali się światło, przytrzymaj przez pięć sekund by wyłączyć sygnał dźwiękowy

S+
1. Zwiększ prędkość trybu dynamicznego, tryby dynamiczne mają dziewięć stopni prędkości, przy przytrzymaniu przycisku prędkość będzie stopniowo zwiększana
2. Gdy nie pali się światło, przytrzymaj przez pięć sekund by włączyć sygnał dźwiękowy


4. P1 / P2 / P3 Tabela trybów

Model Nr.	Tryb	Numer	Tryb	Funkcja CCT	Dostosowanie jasności (0.1%-100%)	Dostosowanie Prędkości
P1 P2	Tryb dynamiczny	1	Stopniowa szybka zmiana	✕	✓	✕
		2	Stopniowa zmiana			
		3	Stopniowa powolna zmiana			
		4	Skokowa szybka zmiana			
		5	Skokowa zmiana			
		6	Skokowa powolna zmiana			
		7	Szybkie miganie			
		8	Miganie			
		9	Powolne miganie			
P3	Tryb statyczny	pierścień kolorów	Kolorowe światło	Dostosowanie nasycenia	✓	✕
		Przycisk W	Białe światło	● dostosowanie temperatury w trybie CCT i RGB + CCT ● Dostosowanie jasności w trybie RGBW		
		1	Czerwone światło	Dostosowanie nasycenia		
		2	Zielone światło			
		3	Niebieskie światło			
	Tryb dynamiczny	4	Stopniowa zmiana kolorów	Dostosowanie nasycenia	✓	✓
		5	Stopniowa zmiana temp.światła	nasycenie stałe		
		6	R/G/B stopniowa zmiana	Dostosowanie nasycenia		
		7	Skokowa zmiana 7 barw			
		8	Losowa skokowa zmiana			
		9	Czerwone światło stopniowa zmiana + 3 Skokowe zmiany			
		10	Zielone światło stopniowa zmiana + 3 Skokowe zmiany			
		11	Niebieskie światło stopniowa zmiana + 3 Skokowe zmiany			
		12	Tryb demonstracji (Ciągła zmiana trybów dynamicznych)			


5. Montaż/demontaż




zamontuj wewnętrzną obudowe w ścianie; powyżej znajdują się ilustracje standardowych obudów wewnętrznych.



przyśrubuj podstawę kontrolera do wewnętrznej obudowy w ścianie.



Dopasuj górną część szklanego panelu do podstawy kontrolera po czym delikatnie dociśnij dolną część panelu tak żeby weszła na podstwę z kliknięciem.



Należy wsadzić wkrętak przez otwór tak jak pokazano na zdjęciu, a następnie lekko wepchnąć go w górę aby ściągnąć panel kontrolera.

Uwaga

1. Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić okablowanie i upewnić się że jest podłączone prawiedłowo.
2. Podczas instalacji należy zachować szczególną ostrożność by nie uszkodzić szklanego panelu sterownika.
3. Używanie oświetlenia w pobliżu silnego pola magnetycznego spowoduje zmniejszenie zasięgu zdalnego sterowania i może negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia

Sprzet elektryczny oznaczony symbolem przekreslonego kosza nie moze byc wyrzucony łacznie z odpadami komunalnymi.
Taki sprzet podlega zbiórce i recyklingowi.

Producent: LVT Sp. z o.o.
ul. Piecewska 19, 80-288 Gdańsk
Made in P.R.C