Instrukcja / Instruction / Anweisung / Utasítás

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia produktu lub zagrożenia zdrowia i życia użytkownika.

Before use, please read the instruction manual, otherwise the product may be damaged or the user's health and life may be endangered.

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, ellenkező esetben a termék megsérülhet, vagy a felhasználó egészsége és élete veszélybe kerülhet.

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung, andernfalls Schäden am Produkt oder Gefahren für Leib und Leben des Benutzers können eintreten.

Uwaga:

1. Adapter przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt — istnieje niebezpieczeństwo uduszenia i prażenia prądem.
2. Opakowanie trzymać z dala od dzieci i zwierząt — istnieje ryzyko uduszenia.
3. Adapter przechowywać w suchym miejscu.
4. Nie wolno zanurzać adaptera w wodzie lub innych cieczach.
5. Nie używać adaptera w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
6. W żadnym wypadku nie naruszać osłony adaptera.
7. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory adaptera.
8. Podczas ładowania nie stawiać przy adapterze żadnych źródeł otwartego ognia.
9. Chronić adapter przed nadmiernym ciepłem powstającym np. wskutek działania promieni słonecznych lub bliskości grzejników oraz przed działaniem kurzu i wilgoci.
10. Pod żadnym pozorem nie można naprawiać adaptera samodzielnie.

Achtung:

1. Bewahren Sie den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf – es besteht Erstickungs- und Stromschlaggefahr.
2. Halten Sie die Verpackung von Kindern und Tieren fern – es besteht Erstickungsgefahr.
3. Bewahren Sie den Adapter an einem trockenen Ort auf.
4. Tauchen Sie den Adapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
5. Benutzen Sie den Adapter nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
6. Beschädigen Sie die Adapterabdeckung auf keinen Fall.
7. Führen Sie keine Gegenstände in die Adapteröffnungen ein.
8. Platzieren Sie während des Ladevorgangs keine offenen Flammen in der Nähe des Adapters.
9. Schützen Sie den Adapter vor übermäßiger Hitze, z. B. durch Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Heizkörpern, sowie vor Staub und Feuchtigkeit.
10. Unter keinen Umständen sollten Sie den Adapter selbst reparieren.

Attention:

1. Keep the adapter out of reach of children and animals - there is a risk of suffocation and electric shock.
2. Keep the packaging away from children and animals - there is a risk of suffocation.
3. Store the adapter in a dry place.
4. Do not immerse the adapter in water or other liquids.
5. Do not use the adapter in rooms with high air humidity.
6. Do not damage the adapter cover under any circumstances.
7. Do not insert any objects into the adapter openings.
8. Do not place any open flames near the adapter while charging.
9. Protect the adapter from excessive heat, e.g. due to sunlight or proximity to radiators, and from dust and moisture.
10. Do not repair the adapter yourself under any circumstances.

Figyelem:

1. Tartsa távol az adaptert gyermekektől és állatoktól – fulladás és áramütés veszélye áll fenn.
2. Tartsa távol a csomagolást gyermekektől és állatoktól – fulladásveszély áll fenn.
3. Tárolja az adaptert száraz helyen.
4. Ne merítse az adaptert vízbe vagy más folyadékba.
5. Ne használja az adaptert magas páratartalmú helyiségekben.
6. Semmilyen körülmények között ne sértse meg az adapter fedelét.
7. Ne helyezzen semmilyen tárgyat az adapter nyílásaiba.
8. Töltés közben ne helyezzen nyílt lángot az adapter közelébe.
9. Óvja az adaptert a túlzott hőtől, például a napfénytől vagy a radiátorok közelségétől, valamint a portól és nedvességtől.
10. Semmilyen körülmények között ne javítsa meg saját maga az adaptert.

Użytkowanie:

1. Podłącz adapter USB do kompatybilnej wtyczki podłączonej do gniazda sieci elektrycznej lub do innego kompatybilnego urządzenia zasilania USB (np. komputer / laptop)
2. Podłącz do adaptera odpowiedni koniec kabel, a do drugiego końca podłącz urządzenie.

Verwendung:

1. Schließen Sie den USB-Adapter an einen kompatiblen Stecker an, der an eine Netzsteckdose angeschlossen ist, oder an ein anderes kompatibles USB-betriebenes Gerät (z. B. Computer/Laptop).
2. Verbinden Sie das entsprechende Ende des Kabels mit dem Adapter und verbinden Sie das Gerät mit dem anderen Ende.

Usage:

1. Connect the USB adapter to a compatible plug connected to a power outlet or to another compatible USB power device (e.g. computer / laptop)
2. Connect the appropriate end of the cable to the adapter and connect the device to the other end.

Használat:

1. Csatlakoztassa az USB-adaptert egy hálózati aljzathoz vagy egy másik kompatibilis USB-eszközhöz (például számítógéphez/laptophoz) csatlakoztatott kompatibilis csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassa a kábel megfelelő végét az adapterhez, és csatlakoztassa a készüléket a másik végéhez.

Index:	**9036**	**9037**
Natężenie prądu maks. / Current intensity max. / Stromstärke max. / Áramerősség max.:	5A	
Złącze męskie / Male connector / Stecker / Apa csatlakozó:	USB-A	USB-C
Złącze żeńskie / Female connector / Buchse / Nő csatlakozó:	USB-C	USB-A
Wymiary / Size / Totalmaße / Méretek:	15 x 21 [mm]	16 x 33 [mm]
Materiał / Material / Anyag:	PC	
Kolor / Color/ Farbe / Szín:	Czarny / Black / Shwarz / Fekete	

Uwagi dotyczące zagrożenia porażenia prądem:

Aby uniknąć porażenia prądem należy przed montażem wyłączyć prąd i odczekać chwilę.
W trakcie instalacji upewnij się że nie masz mokrych lub natłuszczonych rąk.
Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewnią gumowe rękawice stosowane przy pracy z urządzeniami elektrycznymi.

Electric Shock Hazard Notes:

To avoid electric shock, turn off the electricity before installation and wait for a while.
During installation, make sure you don't have wet or greasy hands.
The highest level of safety is ensured by rubber gloves used when working with electrical devices.

Hinweise zur Gefahr eines Stromschlags:

Um einen Stromschlag zu vermeiden, vor der Montage sollte der Strom abgeschaltet werden und man sollte eine Weile warten.
Stellen Sie während der Installation sicher, dass Ihre Hände nicht nass oder fettig sind.
Das höchste Maß an Sicherheit wird durch Gummihandschuhe gewährleistet, die bei der Arbeit mit elektrischen Geräten verwendet werden.

Áramütésveszélyre vonatkozó megjegyzések:

Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés előtt kapcsolja ki az áramot, és várjon egy kicsit.
A telepítés során ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves vagy zsíros keze.
A legmagasabb szintű biztonságot az elektromos eszközökkel végzett munka során használt gumikesztyű biztosítja.

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucony łącznie z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.

Electrical devices marked with the symbol of a painted trash can marked may not be disposed of together with municipal waste. Such devices are collected and recycled.

Elektrische Geräte, die mit dem Symbol eines gestrichenen Mülleimers gekennzeichnet sind dürfen nicht zusammen mit Siedlungsabfällen entsorgt werden. Solche Geräte werden gesammelt und recycelt.

Festett kuka szimbólummal jelölt elektromos készülékek jelzéssel ellátott kommunális hulladékkal együtt nem dobható ki. Az ilyen eszközöket összegyűjtik és újrahasznosítják.

Producent: **LVT** Sp. z o.o.
ul. Piecewska 19, 80-288 Gdańsk
Made in **PRC**